

MANUAL DE USUARIO



Urban Kids2

Auriculares para niños

FICHA TÉCNICA

Nombre del producto:	Urban Kids2
Serie:	SK2504A
Frecuencia:	20 HZ - 20 KHZ
Sensibilidad :	85 ± 3 dB
Conector:	Jack 3.5 mm
Longitud del cable:	1.1 m
Dimensiones:	15cm x 14cm x 6.2cm
Peso:	102 g

**La sensibilidad de 85 ± 3 db sirve como protección para los oídos de los niños.*

PROTECCIÓN AUDITIVA

Los Urban Kids2 cuentan con un límite de 85 decibelios para la protección auditiva de los niños.


SENSIBILIDAD

85 ± 3 dB

LISTA DE PRODUCTO


- ① Audifono Urban Kids2
- ② 4 plumones de colores

- ③ 12 tarjetas
- ④ Manual de Usuario



Manual
de
Usuario

ESQUEMÁTICO



① Soporte regulable


③ Almohadillas

② Tarjetas personalizables

④ Conector Jack 3.5mm

OPERACIONES BÁSICAS

Primero, conecte la salida Jack 3.5 a un dispositivo.



Nota: Los Urban Kids2 es compatible con todo dispositivo que tenga entrada jack 3.5.

Segundo, regule los Urban Kids2 a la medida del niño.




TARJETAS

Las tarjetas de los Urban Kids2 son intercambiables.
Para retirar y colocar una tarjeta deberá de sujetar con cuidado el extremo que sobresale de la tarjeta.



Las tarjetas de los Urban Kids2 son personalizables.
Para pintarlos puede usar los plumones que vienen dentro de la caja, sino colores, crayones o lo que despierte la creatividad de su niño.



Nota: El material de las tarjetas es a base de papel, así que evite mojarlos.

ADVERTENCIA



POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INDICACIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

ADVERTENCIAS DE USO Y SEGURIDAD DEL PRODUCTO

- Explique el correcto funcionamiento del producto a los niños antes de usar.
- No apto para personas (incluidos niños) con capacidades reducidas o sin experiencia, salvo supervisión o instrucción adecuada. Los niños deben estar siempre supervisados.
- ¡Peligro! Escuchar a volumen alto por mucho tiempo puede causar pérdida de audición. Ajuste a un volumen moderado.
- Utilice el producto solo en condiciones ambientales normales y climas moderados.
- Evite cambios bruscos de temperatura para prevenir condensación y daños internos.
- No exponga el dispositivo a lluvia, humedad, agua ni líquidos. No lo sumerja ni lo coloque bajo agua corriente.
- No use accesorios no recomendados por el fabricante. Pueden causar daños o lesiones.
- Evite exponer el dispositivo a la luz solar directa, suciedad, altas temperaturas, vibraciones o campos magnéticos fuertes.
- No inserte objetos ni líquidos en el interior del producto. No lo toque con objetos afilados o duros.
- No use el producto si está dañado. Acuda a un técnico calificado o al servicio al cliente. No intente repararlo usted mismo.
- Use el dispositivo solo según lo indicado. Un uso indebido puede ser peligroso y anula la garantía.

Nota:

No apto para niños menores de 36 meses. Contiene piezas pequeñas y cordones largos. Riesgo de asfixia y estrangulamiento.

ADVERTENCIAS DE LIMPIEZA Y CUIDADO

- El producto debe de ser guardado en una habitación limpia y ventilada a temperatura ambiente.
- Para la limpieza de los auriculares, nunca use cepillos, objetos metálicos o afilados.
- Asegúrese de que los auriculares estén desconectados antes limpiarlos.
- Limpie las superficies exteriores del producto con un paño ligeramente humedecido y séquelas bien.
- No sumerja nunca las piezas eléctricas del producto en agua durante su limpieza o funcionamiento.
- Asegúrese de que no entre agua en el interior del producto.
- No coloque el producto en agua u otro solvente. Tenga cuidado de que el producto no se moje durante su almacenamiento.
- Evite contacto con materiales corrosivos y mantenga el producto alejado de fuentes de fuego y/o calor.

Nota: No deseché este producto como residuo municipal sin clasificar. Póngase en contacto con su oficina local para asegurar a que sea desechado correctamente. Ayudará a conservar los recursos y a proteger el medio ambiente.

Nota: *Nuestro producto ha sido estrictamente inspeccionado por el QA (Aseguramiento de Calidad). En caso el cliente encuentra que el producto tiene un olor especial, se sobrecalienta u otros fenómenos anormales, por favor póngase en contacto con nosotros.*

Para mayor información acerca de nuestro productos, visite nuestra página web: www.MOVISUNshop.com

***Movisun se reserva los derechos a cambios en sus equipos sin previo aviso.**